

## 型式：EW-302T ラックエンドレンチ 取扱説明書

この度は、EW-302T：ラックエンドレンチのお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、軽自動車～普通自動車クラス（適用幅 22mm～40mm）の、ステアリングラックエンドを分解する際のレンチです。正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。




### 使用上の注意事項

- <1> ツールのネジ部分には、グリスを塗布してください。
- <2> センターボルトの締めすぎに注意してください。工具が変形または、ステアリングラックエンドに傷をつけてしまう恐れがあります。
- <3> 本ツールの作業限界トルクは 120N・m です。オーバートルクで使用すると、アームおよびマウントが破損します。
- <4> ステアリングラックエンドがゆるむ時、瞬間的にツールが回転するため、けがや車輻周辺部品（配管など）の損傷に十分注意して下さい。
- <5> ステアリングラックエンドの、クローワッシャー（ゆるみ止め）は、必ず外してから本ツールを使用して下さい。

### <<< 使用方法 >>>

- (1) ステアリングラックブーツを取り外し、ステアリングラックエンド（以下ラックエンドと記載）が見える状態にします。
- (2) ラックエンドの、クローワッシャー（ゆるみ止め）のロックを解除します。
- (3) ステアリングラックを左右どちらかに動かし、本ツールを回しても周辺部品に干渉しないスペースを確保して下さい。
- (4) 本ツールを、ラックエンドの二方取りまたは四方取り面にセットして、センターボルトで固定して下さい。過度な締め付けは、ラックエンドに傷を付ける可能性があります。
- (5) 本ツールの 9.5sq 部に、お手持ちの T レンチまたはエクステンションバーなどを差し込み作業して下さい。また、ヘキサゴンジョイントを利用して、メガネレンチ（14mm）での作業も可能です。

「注意」ラックエンドの締め付け位置によっては、本ツールのセット位置を変更して作業を行う必要があります。



部品発注の際は、「EW-302T-」の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。この取扱い説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。