

型式：MC-502

オイルフィルターセパレーター 取扱説明書

この度は、MC-502：オイルフィルターセパレーターのお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、軽自動車～2t車クラス（適用フィルター外径 58～130）の使用済みオイルフィルター切断具です。正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。

使用上の注意事項

- <！> カッター刃およびケースの切断面は非常に鋭利ですので、怪我をしないよう防護グラブなどを着用し、慎重に作業を行ってください。
- <！> クランプおよびカッターハンドルの締めすぎに注意してください。ケースが変形し分別が困難になります。また、刃の消耗を早めます。
- <！> ケースが完全に切断される前に、カッターハンドル持って本体をこじると、ツールの各部に負担が掛かり変形または破損します。
- <！> カッター部の刃は消耗品です。切れが悪くなったら、補修部品をお求め下さい。（部品番号：MC-502S-25N）
- <！> ツールの可動部分には、グリスを塗布してください。
- <！> 分別後の各部処理方法は、各地方自治体の指導に従ってください。

<<< 使用方法 >>>

- (1) オイルフィルタークランプを、パイプに固定します。調整ハンドルを回転させて、オイルフィルターを固定してください。
「注意」 強く締め過ぎると、フィルターケースが変形し、分離が困難になりますので注意してください。
- (2) カッター本体をかぶせて、カッターハンドルを右にひねり、オイルフィルターの外径に、カッター刃が軽く当たる位置まで回転させてください。
- (3) カッターハンドルを、右に約1/2回転締め、カッター本体を左右どちらか1方向に5回転程させてください。さらに、カッターハンドルを約1/8回転締め、カッター本体を5回転程させる作業を繰り返してください。
「注意」 強く締め過ぎると、フィルターケースが変形し、分離が困難になりますので注意してください。
- (4) 15～20回転くらいで、ケースがきれいにカットできます。ケースの切断面は、鋭利になっていますので、取り扱いには慎重に行ってください。

部品発注の際は、「MC-502S-」の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。この取扱説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。

