

ブレーキスプリングツール

model:BS-201 乗用車用

- シューホールドスプリングや、パーキングブレーキシューのテンションスプリング脱着に。クロスレンチ風にまとめました。マグネットシート付きで、リテーナーの紛失防止！



↑ シューホールドスプリング脱着

←スプリングを取り外すときには、手の保護の為
保護キャップを付けて作業してください。
保護キャップ 部品型式：BS-202N-01

2 t ~ 4 t 車クラスの2リーディング式などには、
BS-922 をご利用ください。また、リターンスプリ
ング(インナー)や2リーディング(シューの穴にス
プリングを掛けるタイプ)には適合しません。



↑ テンションスプリング取り外し。



↑ テンションスプリング取り付け。

適合リテーナー：

小径側φ 16 / 大径側φ 20

2 t 車クラスには、HBSP-934 をご利用ください。

また、板バネタイプには適合しません。HBSP-612
をご利用ください。

model:BS-202N 大型車用

- リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウトター)脱着に。装着側の曲げがポイントです。

発売元： **株式会社 ハスコー**

業務センター 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 3-6-45
TEL (048) 461-0101 FAX (048) 461-1177

