



## MODEL : HSP-30-2 空圧式 油圧ジャッキ取扱説明書

この度は、空圧式 油圧ジャッキのお買い上げ誠にありがとうございます。  
ご使用前に内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上で使用くださいますようお願い致します。

### 【各部名称・説明】

◇ 付属品



延長当て金〔長・短〕

○オプション品  
当て金 (サドル用)



### 延長ハンドル

延長ハンドルの操作により  
リフトレバーを動かします。



### 延長ハンドルロックノブ

### レバー

〈リフトアップ&リフトダウン〉

左右に操作して  
リフトアップ・リフトダウンさせます。



インラインレギュレーター  
(HK-2009WM-10)

エアホースをつなげます。

### ハンドルロックペダル

ロックペダルを踏み込むと  
ハンドル角度が調整できます。  
直角：45° フラット

## 【延長ハンドルのセット方法】



延長ハンドルロックノブを取り外します。



延長ハンドルキャップのキリカキを  
レバーと一致させます。



延長ハンドルロックノブでハンドルが  
外れないように固定します。

### 【注意事項】

- このジャッキは必ず平らな地面の上でご使用ください。
- ジャッキは必ず水平を保って使用することが基本です。傾斜した角度で使用されるとオイル漏れを起こします。
- ピストンの支点は必ずセンターを出してからリフトアップしてください。  
★センターが出ていないと突然ずれて外れる場合があります大変危険です！
- リフトアップ時はサドル〔オプション品〕を使用する事をお勧め致します。
- リフトアップ後は車体下がってこないか少し様子を見てください。  
★リフトアップしたまま放置する事は大変危険です！
- もぐりこむ場合は必ずウマ等を掛け安全を確保してから作業してください。
- 使用エア圧は 0.8 ～ 1.0MPa です。それ以上の圧力では内蔵エアポンプが破損します。
- 水分を含まないクリーンエアをご使用ください。
- リフトダウン時はゆっくり操作してください。急な動作は事故につながります。
- 使用後は必ず清掃を行いクリーンな状態を保ってください。★錆は大敵です。

その他不明点がございましたら、弊社サービス部までお問い合わせください。