



# ガイド付ベルトサンダー HBG-8000

この度は、HBG-8000：ガイド付ベルトサンダーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には内容品の確認と使用時における注意事項を熟読頂き、ご理解の上ご使用くださいますようお願い致します。

## 内容品・名称



- ① HBG-8000-P1 オプションガイド ASSY
- ② HBG-8000-P2 リムーバーベルト
- ③ HK5116WM エアーベルトサンダー(ミニ)
- ④ C-390-P7 カプラー 20PM
- ⑤ S-400-P6 エアレギュレーター

## 注意事項

### ●注油に関して

使用前後にエアカプラーからエアツールオイルを入れて油膜を確保して下さい。粘度が高いオイルを入れるとエアモーターの羽根が張り付き動きが悪くなります。オイルについて判断がつかない場合は無添加スピンドルオイルを入れて下さい。CRC など有機溶剤系のオイルは入れないでください。

### ●使用エア圧に関して

最大使用エア圧は 7kgf/cm<sup>2</sup>です。規定以上のエア圧で使用した場合、製品の故障だけでなく事故や怪我の原因となる恐れがあります。必ず規定エア圧を厳守してください。



### ※別売り

#### HK-2009WM-7HS

インラインレギュレーターホース付き  
エアホースに取り付けるとエアツールの作動圧を自動的に 7kgf/cm<sup>2</sup>まで減圧します。

※以下の作業はエアホースを繋いだ状態での作業は絶対に行わないで下さい。

## ベルトの交換方法

- 1 先端ローラー部分を、グリップ側に押込みます。ロッドが縮み、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- 2 ロッドがロックされ、ベルトがフリーになります。

## ベルトの取り付け方法

- 1 ロッドが奥まで入りロックされているのを確認して、ベルトをセットし、白い矢印部分を下に押しします。  
※ベルトの種類によっては矢印が書いてありますので、矢印と回転方向を合わせてセットして下さい。
- 2 ベルトがロックされたら取付完了です。

## ベルトのセンター出し方法

- 
- 
- ヘッドローラー部が経年劣化により片減り摩耗して使用中ベルトがずれてしまう場合、写真のプラスビスを回すとセンター調整できます。

## 保証期間

### 保証条件について【ご購入後1年間】

品質的または技術的な欠陥品は、欠陥品返品修理の手順に基づき修理または新品交換致します。

欠陥品かどうかの判断は発売元が決定いたします。

当保証は、事故・不正使用・交換・意図されている目的以外での使用、または取扱説明書に従わなかった場合の損傷につきましてはいかなる保証も致しません。当保証は正式な販売店から購入された物に限定させていただきます。当保証を譲渡や移転する事はできません。発送時に発生した損傷については送付側の責任となります。返却品・輸送方法は販売店の許可が必須条件となります。

### 返却時の注意事項

返却品の輸送方法は販売店の許可が必要で、運送会社の指定等がありますので必ずお問い合わせの上、お送りください。また、輸送時の損傷を防ぐために十分な梱包を行ってください。返却時に発生した損傷につきましては当保証では対応できません。送付側の責任となりますのでご注意ください。