



# model : IG-503M チューブノズルツール

## (6D4 / 8M2 専用)取扱説明書

この度は、IG-503M : チューブノズルツールのお買上げ誠にありがとうございます。本ツールは、三菱ふそうのディーゼルエンジン用ノズルチューブ交換専用工具です。エンジン型式 : 6D4 および 8M2 に使用される、純正番号 : ME120079 に対応します。エンジン型式 : 6D1、6M7 などは対象外となっておりますのでご注意ください。また、6D2 および 8DC には、IG-503D をご使用ください。

正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカー指示に従って作業を行ってください。

### セット内容品



- <1> 各作業とも、ネジ部および可動部には、モリブデングリスを切らさず塗布しておいてください。
- <1> 巻き上げナットの入れ忘れには、十分に注意してください。チャックおよびポンチが抜き取りできなくなります。
- <1> ヘッドを降ろさずに作業する場合、最終工程のポンチ抜き取り時に、72枚のギアレッチ19mmが必要になります。周囲にスペースがないため、スパナでは時間が掛かります。ない時は、バルブスプリングを1ヶ所外して作業してください。
- <1> 本ツールのチャックは、上記適合純正品番のノズルチューブ専用です。他品番のノズルチューブに使用されると破損します。
- <1> チャックが破損すると、シリンダー内に破片が落ちる可能性があります。このような時は、マグネットツールなどで、完全に取り出してください。取り扱い上の不注意によるトラブルは、補償対象外とさせていただきます。

### 抜き取り方法




- (1) ノズルチューブ内各部を、プラスチックハンマーでポンチなどを使用して叩き、固着を外してください。次に、チャックをノズルチューブ内に差し込み、チャック先端部の爪がノズルチューブ先端部に掛かるまで、プラスチックハンマーで打ち込みます。

- <1> チャック先端部爪が、イラストのように確実にノズルチューブ先端に掛かっていないと、チャックが破損します。チャックを少し回転させながら引っ張り、抜けてしまう時や、チャックが回転しない時は打ち込み不足です。




- (2) 押しボルトに、巻き上げナット M12 をいっぱいまでネジ込んでおき、座金 M12 およびガイドカラー M に通します。

そして、チャックの六角とガイドカラー M 内部の六角位置を合わせながらかぶせます。ガイドカラー M のサイド穴に、ドライバーなどを差して供回りを防止しながら、押しボルトを軽く当たるところまで締め込みます。



- (1)(2)を終えた時点で、上図および右図のような状態になります。チャック先端の爪部が、ノズルチューブ先端より出ていなければなりません。





組み付け方法



(3)ガイドカラー M のサイド穴に、ドライバーなどを差して供回りを防止するか、押しボルト頭部をレンチでしっかり保持しながら、巻き上げナット M12 をレンチで締め込むと、ノズルチューブが抜き取れます。

<!> 作業中、絶対に押しボルトまたはガイドカラーMが供回りしないよう、確実に保持してください。押しボルトが供回りすると、チャックがねじれて破損します。



(1)新しいノズルチューブとリングを組み込みます。シリンダーヘッドの既存のネジ穴2カ所を利用し、フランジをボルト(M10 および M14)でセットします。各ボルトを交互に締め込み、ノズルチューブをシリンダーヘッドに完全挿入します。



チャック抜きカラーを台にして、チャック抜きポンチでチャック先端を縮めながら、ノズルチューブより抜き取ります。



ポンチガイドを入れます。


必ず、面取り側をノズルチューブ内に入れてください。間違えると、ノズルチューブ内部が変形します。



(2)ポンチA(目印ミゾ1本)に、巻き上げナットM15をいっぱいまでネジ込んでおき、座金M15を通します。ポンチのカシメ部周囲に薄くオイルを塗り、ポンチガイド内に挿入します。巻き上げナットを入れ忘れると、ピストンを損傷したり、ポンチが抜き取れなくなりますのでご注意ください。

ポンチを、ハンマーでゆっくり最後まで(止まるまで)打ち込みます。

ポンチA(1番)はミゾ1本、  
B(2番)はミゾ2本。



(3)ポンチをレンチで押さえながら、巻き上げナットM15を締め込み、ポンチAを抜き取ります。ポンチB(目印ミゾ2本)を、上記同様に作業を行えばカシメ完了です。

巻き上げナットの周囲には、スペースがありませんので、72枚ギアの19mmレンチが必要です。ない時は、バルブスプリングを1ヶ所外して作業してください。

部品発注の際は、IG-503の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。  
この取扱い説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。