

使用方法：抜き取り



油圧プレスに、ロッドガイドと受け台を置きます。
その上に、センターを合わせてトルクロッドを置き、プッシュロッドを差し込みロッドガイドの穴に通します。

※ 抜き取り時にカラーは使用しません。特に、トレスおよびユソーキのトルクロッドは、プッシュ装着部中間の径が細くなっているため、カラーを使用すると圧入されて抜けなくなる可能性があります。



ゆっくりとプレスを作動させて、プッシュを抜き取ります。

※ 通常は2～4トンで抜き取り出来ます。5トンを超えるような場合は、即作業を止め、セット状態を確認してください。

使用方法：装着



※ プッシュ外周およびテーパカラー内面、ロッドのプッシュ取付部には、濃いめの石けん水を塗布してから作業を行ってください。(粒子入りの化学クリーナーやオイル、グリスなどの使用は不可) そのままで使用すると、プッシュのゴムがむしれます。



油圧プレスに、ロッドガイドと受け台を置きます。
その上に、センターを合わせてトルクロッドおよびテーパカラー（注意：下記参照）を置き、カラー（注意：下記参照）および新品プッシュを通したプッシュロッドを差し込み、ロッドガイドの穴に通します。

- 東急プッシュ (T8-7) には、テーパカラー (大) とカラー TK を使用。
- トレスプッシュ (010-3003) には、テーパカラー (小) とカラー TR を使用。
- ユソーキプッシュ (TS852) には、テーパカラー非使用でカラー YU を使用。

※ トルクロッドのプッシュ取付部に、サビや汚れがある場合は、きれいに落としてから作業に入ってください。また、径が変形しているものには使用出来ません。
※ テーパカラーのトルクロッド側 (内径の小さい方) には、センター合わせガイドとして小さなツバが付いています。落下させたり、センターがずれた状態で作業すると、変形しますのでご注意ください。

ゆっくりとプレスを作動させ、プッシュを装着します。
テーパカラー(ユソーキを除く)に遊びが出来た(プッシュが抜けた)ら、圧を抜きテーパカラーを外してください。その後、カラーおよびプッシュロッドで、プッシュの装着位置を調整してください。どうしてもゴムがむしれそうな時は、カラーを外しプッシュロッドのみで調整してください。

※ 2トン以上の圧力を掛けないよう、ゆっくりと慎重に作業してください。2トンを超えた時は、一時停止して圧が下がる(ゴムの変形が収まる)のを待ってから再開してください。圧力が下がらない時は、いったん圧を抜き、セット状態を確認してから再度作業に入ってください。
※ 塗布した石けん水は完全に拭き取ってください。